

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

Efectúe la comprobación previa a la marcha del Manual del usuario en cada período del mantenimiento programado.

I: Compruebe y limpie, ajuste, lubrique o sustituya, si fuera necesario.

C: Limpie

R: Sustituya

A: Ajuste

L: Lubrique.

Los elementos siguientes requieren cierto conocimiento mecánico. Algunos elementos (particularmente los marcados con un * y dos **) requieren más herramientas y más información técnica. Consulte a su concesionario autorizado de Honda.

ITEM	Frecuencia	Lo que se produzca antes	Lectura del cuentakilómetros [Nota (1)]							OBSERVACIONES	
			SERVICIO	1°	2°	3°	4°	SERVICIO PAGADO (Días subsecuentes/km aplicada desde el último servicio)			
			DÍAS	30	90	150	210	60	120		
		NOTA	km	750	3000	6000	9000	3000	6000		
* TUBERÍA DEL COMBUSTIBLE					I				I		
* FILTRO DE TAMIZ DE COMBUSTIBLE						C			C		
* FUNCIONAMIENTO DE ACELERADOR					I	I	I	I			
* FUNCIONAMIENTO DEL CEBADOR					I	I	I	I			
FILTRO DE AIRE		(NOTA2)			C	C	C	R	C		Reemplace a cada 9000 km
BUJÍA					I	I	I	R	I		Reemplace a cada 12000 km
* HOLGURA DE VÁLVULAS						I			I		
ACEITE DE MOTOR		(NOTA2)			R	I	R	I	I	R	Reemplace a cada 6000 km
** FILTRO CENTRÍFUGO DE ACEITE DEL MOTOR					C						Limpie a cada 12000 km
* FILTRO TAMIZ DE ACEITE DEL MOTOR					C		C			C	
* VELOCIDAD DE RALENTÍ DEL MOTOR					I	I	I	I	I		
SISTEMA DE SUMINISTRO DE AIRE SECUNDARIO								I			Reemplace a cada 18000 km
* CADENA DE TRANSMISIÓN					I	I	I	I	I		Inspeccione y ajuste a cada 1000 km
BATERÍA						I	I	I	I		
LÍQUIDO DE FRENO		(NOTA4)			I	I	I	I	I		Reemplace a cada 30000 km
DESGASTE DE LAS ZAPATAS/PASTILLAS/DISCO DE FRENO							I			I	
INTERRUPTOR DE LA LUZ DE FRENO					I	I	I	I			
DIRECCIÓN DE LA LUZ DEL FARO					I	I	I	I			
SISTEMA DE EMBRAGUE					I	I	I	I			
CABALLETE LATERAL							I		I		
* SUSPENSIÓN							I			I	
* TUERCAS, TORNILLOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN					I	I	I	I	I		
** RUEDAS/NEUMÁTICOS					I	I	I	I	I		
** MOVIMIENTO DE LA DIRECCIÓN					I	I	I	I	I		
INTERRUPTORES ELÉCTRICOS					I	I	I	I	I		

*El mantenimiento debe realizarse por parte de un concesionario autorizado de Honda, a menos que el propietario disponga de las herramientas y los datos de servicio adecuados y esté cualificado mecánicamente. Consulte el Manual de Taller oficial Honda.

**En interés de la seguridad, se recomienda que el mantenimiento de estos elementos se realice en un concesionario autorizado de Honda.

NOTAS:

1. En la lectura más alta del cuentakilómetros, repita las labores de mantenimiento en los intervalos de frecuencia establecidos aquí.
2. Efectúe las labores de mantenimiento con más frecuencia cuando se circule por zonas húmedas o polvorientas.
3. Reemplace a cada 2 años. La sustitución requiere una cierta habilidad mecánica.
4. Cuando se circule con lluvia o con el acelerador a fondo, efectúe el mantenimiento con una frecuencia mayor.