

Sople cada apertura de aire y las pasajes de combustible del cuerpo del carburador utilizando aire comprimido.

Compruebe cada pieza cuanto a desgaste o daños y reemplácelos si necesario.



**MONTAJE**

