

SISTEMA DE COMBUSTIBLE

Aplique aceite de motor limpio en el anillo tórico y instale él en el tubo de suministro de aire.



Conecte el tubo de suministro de aire en el manguito de suministro de aire.

Instale los tornillos firmemente.



INSPECCIÓN DE LA VÁLVULA DE SENTIDO ÚNICO PAIR

Remueva la válvula de control PAIR (página 5-21).

Remueva los tornillos (2), tapa de la válvula y válvula de sentido único.

Compruebe la válvula de lengüeta cuanto a fatiga o daño, reemplácela si necesario.

Reemplace la válvula de sentido único si el asiento de goma está hendido, deteriorado o dañado, o si hay alguna holgura entre la lengüeta y el asiento.

La instalación se hace en el orden inverso al de la remoción.



FILTRO TAMIZ DE COMBUSTIBLE

REMOCIÓN

Remueva el depósito de combustible (página 2-2).

Drene el combustible restante utilizando un depósito de gasolina apropiado.

Afloje la contratuerca del grifo de combustible.

