

10. ALTERNADOR

SITUACIÓN DE LOS COMPONENTES	10-0	EMBRAGUE DE ARRANQUE	10-5
INFORMACIÓN DE SERVICIO	10-1	ESTÁTOR/GENERADOR DE IMPULSOS	
TAPA IZQUIERDA DEL CÁRTER MOTOR	10-2	DE ENCENDIDO	10-9
ROTOR	10-4		

INFORMACIÓN DE SERVICIO

GENERAL

- Esta sección ampara los procesos de desmontaje y montaje del rotor y estátor del alternador. Todas estas labores de mantenimiento pueden efectuarse con el motor montado en el bastidor.
- Para comprobar el alternador (página 15-6).

VALORES DE LOS PARES DE APRIETE

Contratuera del volante	74 N.m (7,5 kgf.m, 55 lbf.ft)	Aplique aceite del motor a las roscas y la superficie de asiento
Tornillo de montaje del sensor del generador de impulsos de encendido	12 N.m (1,2 kgf.m, 9 lbf.ft)	Aplique un agente sellante a las roscas.
Tornillo de la guía del cable	12 N.m (1,2 kgf.m, 9 lbf.ft)	Aplique un agente sellante a las roscas.

HERRAMIENTAS

<p>Fijador del rotor 070SRTKS015</p> 	<p>Sacador del rotor 070SRTKS014</p> 
--	--