
LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS

Ruido de motor excesivo

- Engranajes de la transmisión desgastados, gripados o astillados
- Cojinetes de la transmisión dañados o desgastados
- Cojinete de la cabeza de la biela desgastado o dañado
- Cojinete del cigüeñal desgastado

Cambio duro

- Funcionamiento incorrecto del embrague
- Horquilla de selección doblado
- Eje de la horquilla de selección doblado
- Canales guía del tambor de selección dañados
- Pasador guía de la horquilla de selección dañado

La transmisión se salta

- Garras o ranuras del engranajes desgastados
- Canal de la guía del tambor de selección desgastada
- Pasador guía de la horquilla de selección dañado
- Canal de la horquilla de selección del engranaje desgastado
- Eje de la horquilla de selección desgastado
- Eje de la horquilla de selección doblado