
LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS

FRENO DELANTERO A DISCO

Accionamiento de la palanca del freno con sensación de suavidad o amortiguación

- Existencia de aire en el sistema hidráulico
- Fugas en el sistema hidráulico
- Suciedad en el disco/pastillas de freno
- Junta del pistón de la pinza de freno desgastada
- Copelas del pistón del cilindro maestro desgastadas
- Disco/pastillas de freno desgastados
- Pinza de freno sucia
- Cilindro maestro sucio
- Deslizamiento incorrecto de la pinza de freno
- Nivel del líquido de frenos bajo
- Conducto del líquido de frenos obstruido/restringido
- Disco de freno alabeado/deformado
- Pistón de la pinza de freno agarrotado/desgastado
- Pistón del cilindro maestro agarrotado/desgastado
- Palanca del freno deformada

Palanca del freno con accionamiento duro

- Conducto del líquido de frenos obstruido/restringido
- Pistón de la pinza de freno agarrotado/desgastado
- Deslizamiento incorrecto de la pinza de freno
- Junta del pistón de la pinza de freno desgastada
- Pistón del cilindro maestro agarrotado/desgastado
- Palanca del freno deformada

Roce del freno

- Suciedad en el disco/pastillas de freno
- Rueda no alineada
- Disco/pastillas de freno desgastados
- Disco de freno alabeado/deformado
- Deslizamiento incorrecto de la pinza de freno
- Conducto del líquido de frenos obstruido/restringido
- Pistón de la pinza de freno agarrotado

FRENO TRASERO A TAMBOR Y FRENO TRASERO

Rendimiento defectuoso de los frenos

- Ajuste incorrecto del freno
- Forros del freno gastados
- Tambor del freno desgastado
- Leva del freno desgastada
- Forros del freno mal montados
- Cable de freno agarrotado/necesita lubricación
- Suciedad en los forros del freno
- Tambor del freno sucio
- Zapatas de freno desgastadas en la zona de contacto de las levas
- Acoplamiento incorrecto entre el brazo de freno y las zonas dentadas

Palanca de freno con accionamiento duro o lento

- Resorte de recuperación roto/desgastado
- Ajuste incorrecto del freno
- Tambor del freno agarrotado por suciedad
- Zapatas de freno desgastadas en la zona de contacto de las levas
- Cable de freno agarrotado/necesita lubricación
- Forros del freno mal montados

Chirrido de frenos

- Forros del freno gastados
- Tambor del freno desgastado
- Suciedad en los forros del freno
- Tambor del freno sucio