

Item	Terminal	Especificaciones
Línea de carga de la batería	Rojo (+) y masa (-)	Debe aparecer la tensión de la batería
Línea de la bobina de carga	Blanco y masa	0,2 - 1,0 Ω (20 °C/68 °F)
Línea de masa	Verde y masa	Debe haber continuidad

Si todos los componentes del sistema de carga están normales y no hay conexiones sueltas en el conector del regulador/rectificador, sustituya el regulador/rectificador.

REMOCIÓN/INSTALACIÓN

Desmonte el asidero trasero (página 2-4).

Desconecte el conector del regulador/rectificador.

Desmonte el tornillo y el regulador/rectificador del bastidor.

Monte el regulador/rectificador siguiendo el orden de desmontaje en sentido inverso.

