

ระบบระบายความร้อน

ถังน้ำสำรอง

การถอด/การประกอบ

ถอดฝาครอบข้าง (หน้า 2-2)

ถ่ายน้ำหล่อเย็นออกจากถังน้ำสำรอง (หน้า 6-5)

ปลดท่อน้ำล้นและท่อระบายน้ำสำรอง

ถอดปั๊มและถังน้ำสำรองออกจากโครงตัวถัง

การประกอบให้ทำย้อนลำดับขั้นตอนการถอด

ข้อควรจำ

- เติมน้ำต่าง ๆ ให้ถูกต้อง (หน้า 1-20, 1-21)

เติมน้ำหล่อเย็นที่แนะนำในถังน้ำสำรองจนถึงขีดบอกระดับสูง (หน้า 6-5)

ปั๊มน้ำ

การตรวจสอบซีลปั๊มน้ำ

ถอดแพริงล่าง (หน้า 2-3)

ตรวจสอบท่อตรวจสอบว่ามีอาการแสดงว่าเกิดการรั่วซึมของน้ำหล่อเย็นหรือไม่ ถ้าเกิดการรั่วซึมแสดงว่าซีลปั๊มน้ำบกพร่องและควรจะเปลี่ยนซีลปั๊มน้ำใหม่ (หน้า 6-13)

ประกอบแพริงล่าง (หน้า 2-3)

การถอด/การประกอบฝาครอบเรือนปั๊มน้ำ

ถ่ายน้ำหล่อเย็นออก (หน้า 6-5)

ถอดปั๊ม 3 ตัว แหวนรองกันรั่วและฝาครอบเรือนปั๊มน้ำออก

ขลิมน้ำหล่อเย็นที่โอรินอันใหม่แล้วประกอบเข้ากับฝาครอบเรือนปั๊มน้ำ

