

ล้อหน้า/ระบบกันสะเทือน/ระบบบังคับเลี้ยว

เครื่องมือ

หัวถอดลูกปืน 12 มม.	07746-0050300
เพลลาถอดลูกปืน	07746-0050100
ด้ามตอก	07749-0010000
ตัวตอก 37x40 มม.	07746-0010200
ตัวตอก 42x47 มม.	07746-0010300
ตัวนำ 12 มม.	07746-0040200
บล็อกขันน็อตล้อคแกนคอ	07916-3710101
ตัวถอดวางลูกปืน	07GMD-KS40100
ด้ามตอกแกนคอรถ	07946-4300101
ตัวตอกซีลใช้ค	07747-0010100
หัวตอกซีลใช้ค	07747-0010300
ตัวถอดซีลกันน้ำมันใช้คอัพ	07748-0010001

ปัญหาข้อขัดข้อง

แฮนด์หนัก (แฮนด์ผิด)

- น็อตล้อคแกนคอแน่นเกินไป
- ลูกปืนคอเสียหาย
- ลมยางอ่อนเกินไป
- ยางผิดปกติ

แฮนด์เอียงไปข้างใดข้างหนึ่งหรือวิ่งไม่เป็นทางตรง

- ใช้คัพหน้าคดงอ
- เพลาล้อหน้าคด
- ประกอบล้อไม่ถูกต้อง
- ลูกปืนคอเสีย
- ตัวถังคด
- ลูกปืนล้อสึก
- ส่วนประกอบจุดหมุนสวิงอาร์มสึกหรือ

ล้อหน้าส่าย

- ขอบล้อคด
- ลูกปืนล้อหน้าสึก
- ยางผิดปกติ
- ซีลวดคดหรือหลวม

ล้อหมุนผิด

- ลูกปืนล้อเสีย
- เฟืองวัดความเร็วเสีย

ระบบกันสะเทือนอ่อน

- น้ำมันใช้คไม่พอ
- สปริงใช้คหน้าอ่อน

ระบบกันสะเทือนแข็ง

- ท่อทางน้ำมันใช้คอุดตัน
- แกนใช้คอัพคดงอ

มีเสียงดังที่ระบบกันสะเทือนหน้า

- น้ำมันใช้คไม่พอ
- ใบลที่ยึดใช้คัพหน้าหลวม
- เฟืองวัดความเร็วขาดการหล่อลื่น