

ระบบเบรค

ถ้าจำเป็นใช้ลมเป่าเบาๆ ที่ทางเข้าของน้ำมันเบรคเพื่อ
ดันลูกสูบออกมา

วางผ้าไว้ใต้คาร์ลิปเปอร์เพื่อรองรับลูกสูบคาร์ลิปเปอร์
ที่จะถูกดันออกมา

ใช้ลมเป่าในช่วงสั้นๆ

⚠ คำเตือน

•อย่านำหัวฉีดลมเข้าใกล้ทางเข้าของน้ำมันเบรคมาก
เกินไปหรืออย่าใช้แรงดันสูงเกินไปซึ่งจะทำให้ลูกสูบที่
ถูกดันออกมาได้รับความเสียหายได้

ดันซีลกันฝุ่นและซีลลูกสูบคาร์ลิปเปอร์เข้าไปด้านในและ
ยกออกมา

ข้อควรระวัง

•ระวังอย่าให้เกิดความเสียหายแก่ผิวสัมผัสลูกสูบ

ทำความสะอาดร่องซีล ลูกสูบคาร์ลิปเปอร์และผิวสัมผัส
ลูกสูบด้วยน้ำมันเบรคที่สะอาด

การตรวจสอบ

ตรวจสอบรอยขีดข่วนหรือความเสียหายของเสื้อสูบคาร์-
ลิปเปอร์และลูกสูบ

วัดเส้นผ่าศูนย์กลางภายในของเสื้อสูบคาร์ลิปเปอร์

ค่าจำกัดการซ่อม : 32.090 มม. (1.2634 นิ้ว)

วัดเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอกของลูกสูบคาร์ลิปเปอร์

ค่าจำกัดการซ่อม : 31.94 มม. (1.257 นิ้ว)

