

# มอเตอร์สตาร์ท

## มอเตอร์สตาร์ท

### การถอด

#### ⚠ คำเตือน

- หมุนสวิทช์จุดระเบิดไปที่ตำแหน่ง OFF เสมอก่อนทำการบริการมอเตอร์สตาร์ท เนื่องจากมอเตอร์สามารถติดได้ทันที ซึ่งอาจเป็นสาเหตุให้ได้รับอันตรายได้

ถอดแพริงล่าง (หน้า 2-3)

ถอดฝาครอบขั้วสายมอเตอร์สตาร์ท

ถอดน็อตยึดขั้วสายและสายมอเตอร์สตาร์ท

ถอดโบลท์ยึดมอเตอร์สตาร์ท 2 ตัวและสายกราวนด์

ถอดมอเตอร์สตาร์ทออกจากเรือนเครื่องยนต์ด้านซ้าย

### การแยกชิ้นส่วน/การตรวจสอบ

ถอดโอริง

ถอดโบลท์ยึดเรือนมอเตอร์สตาร์ทและโอริงออก

ถอดฝาปิดด้านหน้าเรือนมอเตอร์สตาร์ท แหวนล็อกและซีล

ถอดแผ่นรองออก

