

ตั้งเวลาบนหน้าปัดเรือนไมล์ (ดูขั้นตอนการปรับตั้ง หน้า 24-25)



ทดสอบการทำงานของสวิทช์ที่คลัทช์ รถรุ่นนี้ในขณะที่สตาร์ทเครื่องยนต์ไม่อยู่ในตำแหน่งเกียร์ว่าง ต้องบีบมือคลัทช์เพื่อตัดกำลังของเครื่องยนต์ก่อน ถึงจะสามารถสตาร์ทเครื่องยนต์ได้



ไม่อยู่ในตำแหน่งเกียร์ว่างต้องบีบคลัทช์ก่อน



#### □ ระบบรองรับและขับเคลื่อน

ตรวจสอบและเติมลมยางให้ได้ตามค่ามาตรฐานกำหนด ทั้งล้อหน้าและล้อหลัง มีค่ามาตรฐานดังนี้

**ขับจักรยานเดียว** ล้อหน้า 175 kPa, 1.75 kgf/cm<sup>2</sup>, 25psi , ล้อหลัง 200 kPa, 2.00 kgf/cm<sup>2</sup>, 29psi

**ขับจิมี่ผู้ซ้อนท้าย** ล้อหน้า 175 kPa, 1.75 kgf/cm<sup>2</sup>, 25psi , ล้อหลัง 225 kPa, 2.25 kgf/cm<sup>2</sup>, 33psi

