

ตารางบำรุงรักษา CBR250R

ระยะเวลา รายการ		แล้วแต่ระยะใด ถึงก่อน →	ระยะทางที่อ่านได้บนเรือนไมล์ (หมายเหตุ : 1)							
			x 1,000 ก.ม	1	6	12	18	24	30	36
		↓	x 1,000 ไมล์	0.6	4	8	12	16	20	24
		หมายเหตุ	เดือน		6	12	18	24	30	36
*	ท่อน้ำมันเชื้อเพลิง				I		I		I	
*	การทำงานของคันเร่ง				I		I		I	
	ไส้กรองอากาศ	หมายเหตุ 2					R		R	
	ท่อระบายเรือนไส้กรองอากาศ	หมายเหตุ 3		C	C	C	C	C	C	
	หัวเทียน		I = ทุกๆ 24,000 กม. (16,000ไมล์) R = ทุกๆ 48,000 กม. (30,000ไมล์)							
*	ระยะห่างวาล์ว		I				I			
	น้ำมันเครื่อง		R		R		R		R	
	กรองน้ำมันเครื่อง		R		R		R		R	
*	รอบเดินเบาเครื่องยนต์		I	I	I	I	I	I	I	
	น้ำหล่อเย็น	หมายเหตุ 4			I		I		R	
*	ระบบระบายความร้อน				I		I		I	
*	ระบบเติมอากาศบำบัดไอเสีย (SASS)				I		I		I	
*	ระบบบำบัดไอระเหยน้ำมันเชื้อเพลิง (EVAP)						I		I	
	โซ่ขับเคลื่อน		I, L = ทุกๆ 1,000 กม. (600ไมล์)							
	รองรับโซ่ขับเคลื่อน				I		I		I	
	น้ำมันเบรก	หมายเหตุ 4		I	I	R	I	I	R	
	การสึกหรอของผ้าเบรก			I	I	I	I	I	I	
	ระบบเบรก		I		I		I		I	
*	สวิทช์ไฟเบรก				I		I		I	
*	ไฟหน้า				I		I		I	
	ระบบคลัทช์		I	I	I	I	I	I	I	
	ขาตั้งข้าง				I		I		I	
*	ระบบกันสะเทือน				I		I		I	
*	น็อต ไขควงและสกรู		I		I		I		I	
**	ล้อยาง				I		I		I	
**	ลูกปืนคอ		I		I		I		I	