

8. เมื่อทำวิธีการดังกล่าวแล้วหลอดไฟแสดงการทำงานของระบบ ABS จะกะพริบ 2 ครั้งและติดค้าง แสดงว่าทำการลบรหัสข้อผิดพลาดสำเร็จเรียบร้อยแล้ว



#### หมายเหตุ

- สัญญาณไฟเตือนระบบ ABS อาจกะพริบในกรณีต่างๆดังต่อไปนี้
  1. แรงดันลมยางไม่ถูกต้อง
  2. ประกอบยางที่ไม่ได้แนะนำให้ใช้กับรถจักรยานยนต์รุ่นนี้
  3. ล้อหรือยางมีความผิดปกติหรือเสียหาย
- สัญญาณไฟเตือนระบบ ABS อาจกะพริบในขณะที่ขับขี่ภายใต้เงื่อนไขต่างๆดังต่อไปนี้
  1. ขับขี่อย่างต่อเนื่องบนถนนที่ขรุขระเป็นหลุมเป็นบ่อ
  2. ล้อหน้าพ้นจากพื้นเป็นเวลานานเมื่อขับขี่อยู่หรือไม่ (การยกล้อหน้า)
  3. ล้อหน้าหรือล้อหลังหมุนได้เพียงล้อหนึ่งล้อใดเท่านั้น
  4. ระบบ ABS ทำงานต่อเนื่องกันหรือไม่
  5. ชุดควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ถูกรบกวนโดยคลื่นวิทยุที่มีกำลังสูงมากๆ