

โครงตัวถัง/ฝาครอบตัวถัง/ระบบไอเสีย

กล่องเก็บของอเนกประสงค์

การถอด/การประกอบ

ถอดชิ้นส่วนต่อไปนี้ :

- แบตเตอรี่ (หน้า 16-4)
- เบาะนั่ง (หน้า 3-7)
- ฝาครอบท้าย (หน้า 3-8)

ปลดเดือยล๊อคสายแบตเตอรี่ออกจากกรูที่กล่องเก็บของอเนกประสงค์และปลดขั้วต่อชุดสายไฟย่อยของแบตเตอรี่และขั้วต่อ 2P มอเตอร์สตาร์ทออกจากสายไฟหลัก

ถอดโบลท์/ปลอกกรองและโบลท์พิเศษ 2 ตัว/ปลอกกรองออก

ยกกล่องเก็บของอเนกประสงค์ขึ้นข้างบนในขณะที่ดึงชุดสายไฟย่อยของแบตเตอรี่ออก

ข้อควรจำ

- เดินชุดสายไฟให้ถูกต้อง (หน้า 1-18)
- ระวังอย่าให้ชุดสายไฟที่อยู่ระหว่างกล่องเก็บของอเนกประสงค์และตัวถังถูกกดทับ

การประกอบให้ทำย้อนลำดับขั้นตอนการถอด

แบบมอเตอร์สตาร์ท :

