

## ตารางการบำรุงรักษา

การตรวจสอบก่อนการขับซึ่งจะมีอยู่ในคู่มือผู้ใช้พร้อมกับระยะเวลาการบำรุงรักษา

I : การตรวจสอบและทำความสะอาด การปรับตั้ง การหล่อลื่น หรือเปลี่ยนเมื่อจำเป็น

R : การเปลี่ยน C : การทำความสะอาด L : การหล่อลื่น

รายการต่อไปนี้บางรายการจำเป็นจะต้องใช้ความรู้ทางช่างประกอบ การบำรุงรักษาและบางรายการ (โดยเฉพาะรายการที่กำกับด้วยเครื่องหมาย \* และ \*\*) อาจต้องใช้ข้อมูลทางเทคนิคและเครื่องมือมากขึ้นหรือเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการฮอนด้า

รายการ	ความถี่ แล้วแต่ระยะใด ถึงก่อน → ↓ หมายเหตุ	ระยะทางที่อ่านได้บนเรือนไมล์ (หมายเหตุ 1)				อ้างอิง หน้า	
		x1,000 กม.	1	4	8		12
		x1,000 ไมล์	0.6	2.5	5		7.5
		เดือน		6	12	18	
* ท่อน้ำมันเชื้อเพลิง				I	I	I	4-4
* การทำงานของคันทรง				I	I	I	4-4
ไส้กรองอากาศ	หมายเหตุ 2			ทุกๆ 16,000 กม. (10,000 ไมล์) : R			4-5
ท่อระบายเรือนไส้กรองอากาศ	หมายเหตุ 3			C	C	C	4-5
** หัวเทียน				I	R	I	4-6
** ระยะเวลาห่างวาล์ว				I	I	I	4-7
น้ำมันเครื่อง				R	R	R	4-8
* ตะแกรงกรองน้ำมันเครื่อง						C	4-9
* ตัวกรองน้ำมันเครื่อง						C	4-9
** รอบเดินเบา				I	I	I	4-10
โซ่ขับเคลื่อน				ทุกๆ 1,000 กม. (600 ไมล์) : I, L			4-11
น้ำมันเบรค	หมายเหตุ 4			I	I	I	4-14
การสึกหรอของผ้าเบรค/ผ้าดิสก์เบรค				I	I	I	4-14
ระบบเบรค				I	I	I	4-15
* สวิตช์ไฟเบรค				I	I	I	4-17
* ไฟหน้า				I	I	I	4-17
ระบบคลัทช์				I	I	I	4-17
ขาตั้งข้าง				I	I	I	4-18
* ระบบกันสะเทือน				I	I	I	4-18
* น็อต ไขควง และสกรู				I	I	I	4-19
** ล้อ/ยาง				I	I	I	4-19
** ลูกปืนคอ				I	I	I	4-21

\* ควรเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการฮอนด้า นอกเสียจากท่านมีเครื่องมือและข้อมูลบริการที่เหมาะสมและมีฝีมือทางช่างด้วย โปรดอ้างอิงคู่มือการบริการของฮอนด้า

\*\* เพื่อความปลอดภัย ขอแนะนำให้เข้ารับบริการที่ศูนย์บริการฮอนด้าเท่านั้น

ทางร้านผู้จำหน่ายจะทำการทดสอบการขับซึ่งรถจักรยานยนต์ของท่าน หลังจากได้ทำการบำรุงรักษาแล้ว

- หมายเหตุ:**
- กรณีทีระยะทางที่อ่านได้บนเรือนไมล์มีระยะทางเกินกว่า 12,000 กม. ให้ทำการบำรุงรักษาต่อไปทุกๆ 4,000 กม. โดยเริ่มดูรายการบำรุงรักษาตามคู่มือตรงช่อง 4,000 กม. 8,000 กม. และ 12,000 กม. ตามลำดับ
  - เปลี่ยนทุกๆ 16,000 กม. (10,000 ไมล์) อาจจำเป็นต้องเปลี่ยนก่อนกำหนดหากท่านขับขี่ในพื้นที่ที่เปียกหรือมีฝุ่นมากเป็นประจำ (ห้ามทำความสะอาด)
  - ควรตรวจเช็คบำรุงรักษาให้บ่อยขึ้นถ้าขับขี่ในพื้นที่ที่ฝนตกหรือการใช้งานหนัก
  - เปลี่ยนทุกๆ 2 ปี โดยช่างผู้ชำนาญ