

ระบบจุดระเบิด

จังหวะจุดระเบิด

คู่มือเครื่องยนต์

ดับเครื่องยนต์และถอดฝาปิดช่องจังหวะจุดระเบิดโดยใช้เครื่องมือพิเศษ

เครื่องมือ :

ประแจขันฝาปิดช่องจังหวะจุดระเบิด

07709-0010001

ต่อเครื่องวัดรอบ

ต่อโคมิ่งไลท์เข้ากับสายหัวเทียน

สตาร์ทเครื่องยนต์และปล่อยให้เดินเบา

รอบเดินเบา : $1,400 \pm 100$ รอบต่อนาที

ข้อควรจำ

• อ่านคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้โคมิ่งไลท์

จังหวะจุดระเบิดถูกต้องถ้าเครื่องหมาย "F" บนล้อแม่เหล็กอยู่ในแนวเดียวกับรอยบากบนฝาครอบเครื่องยนต์ด้านซ้าย ดังรูป

ทาน้ำมันที่โอรังอันใหม่

ประกอบและขันฝาปิดช่องจังหวะจุดระเบิดให้แน่นตามอัตราขันแน่นที่กำหนด

อัตราขันแน่น : 1.5 นิวตัน-เมตร (0.15 กก.-ม., 1.1 ฟุต-ปอนด์)

