

ไฟแสงสว่าง/มาตรวัด/สวิตช์

การตรวจสอบระบบไฟแสงสว่าง

ไฟหน้าไม่ติดหรือไฟอ่อน

การตรวจสอบมาตรฐาน

ตรวจสอบดังต่อไปนี้ :

- หลอดไฟขาดหรือจำนวนวัตต์ของหลอดไฟไม่เป็นไปตามที่กำหนด
- ขั้วต่อหลวม
- สวิตช์ไฟสูง-ต่ำ

ถ้ารายการข้างต้นปกติ ให้ตรวจสอบดังต่อไปนี้ :

การตรวจสอบวงจรไฟแสงสว่าง

ถอดชิ้นส่วนต่อไปนี้ :

- ฝาครอบแฮนด์ด้านหน้า (หน้า 3-11)
- เรคกูเลเตอร์/เรคตีไฟเออร์ (หน้า 16-7)

ปลดขั้วต่อ 6P เรคกูเลเตอร์/เรคตีไฟเออร์

กดยุติไฟสูง-ต่ำไปที่ตำแหน่ง Lo (ไฟต่ำ)

ตรวจสอบความต่อเนื่องระหว่างขั้วสายสีขาของขั้วต่อ 9P ไฟหน้าและขั้วสายสีเหลืองของขั้วต่อ 6P เรคกูเลเตอร์/เรคตีไฟเออร์

กดยุติไฟสูง-ต่ำไปที่ตำแหน่ง Hi (ไฟสูง)

ตรวจสอบความต่อเนื่องระหว่างขั้วสายสีน้ำเงินของขั้วต่อ 9P ไฟหน้าและขั้วสายสีเหลืองของขั้วต่อ 6P เรคกูเลเตอร์/เรคตีไฟเออร์

ถ้ามีความต่อเนื่อง ให้ตรวจสอบดังต่อไปนี้ :

การตรวจสอบสายกราวด์

ตรวจสอบความต่อเนื่องระหว่างขั้วสายสีเขียวของขั้วต่อ 9P ไฟหน้าและกราวด์

ถ้ามีความต่อเนื่อง ตรวจสอบเรคกูเลเตอร์/เรคตีไฟเออร์ (หน้า 16-7)

ประกอบชิ้นส่วนที่ถอดออกมาโดยทำย้อนลำดับขั้นตอนการถอด

