

STÖRUNGSBESEITIGUNG

Motor wird durchgekurbelt, springt aber nicht an

- Kein Kraftstoff im Tank
- Kraftstoff gelangt nicht zum Zylinder
- Zuviel Kraftstoff gelangt zum Zylinder
- Keine Funken an der Zündkerze (Störung der Zündanlage)
- Luftfilter verstopft
- Störung des Dekompressors

Unruhiger Leerlauf, Motor läuft schlecht oder bleibt stehen

- Leerlaufdrehzahl falsch eingestellt
- Störung der Zündanlage
- Zu niedrige Kompression (Kapitel 3)
- Zu fettes Gemisch
- Zu mageres Gemisch
- Luftfilter verstopft
- Ansaugrohr ist undicht
- Kraftstoff verschmutzt

Zu mageres Gemisch

- Vergaser-Kraftstoffdüsen verstopft
- Tankdeckelbelüftung blockiert
- Kraftstofffilter verstopft
- Kraftstoffschlauch geknickt oder eingeklemmt
- Schwimmernadelventil defekt
- Schwimmerstand zu niedrig

Zu fettes Gemisch

- Startschieber geschlossen festgeklemmt
- Schwimmernadelventil defekt
- Schwimmerstand zu hoch
- Vergaser-Luftdüsen verstopft
- Schwimmer klemmt
- Luftfilter verschmutzt