

DEPOSE/REPOSE DU MOTEUR

INFORMATIONS D'ENTRETIEN	5-2	REPOSE DU MOTEUR	5-6
DEPOSE DU MOTEUR	5-3		

INFORMATIONS D'ENTRETIEN

GENERALITES

- Pendant la dépose et la repose, supporter la motocyclette sur une béquille d'atelier ou un caisson.
- Un cric ou un support ajustable est nécessaire pour manipuler le moteur.
- Pièces nécessitant la dépose du moteur pour entretien :

Vilebrequin	Chapitre 10
Balancier	Chapitre 10
Boîte de vitesses	Chapitre 11

CARACTERISTIQUES

Poids du moteur	43,5 kg
Contenance en huile	2,3 litres

COUPLES DE SERRAGE

Boulon de suspension du moteur :	
Boulon de 8 mm	27 N·m (2,7 kg-m)
Boulon de 10 mm	40 N·m (4,0 kg-m)
Ecrou de repose-pied	27 N·m (2,7 kg-m)
Collier de tuyau d'échappement	27 N·m (2,7 kg-m)
Ecrou de raccord de tuyau d'échappement	27 N·m (2,7 kg-m)
Ecrou d'axe arrière	95 N·m (9,5 kg-m)
Ecrou de raccord de flexible à huile	40 N·m (4,0 kg-m)
Ecrou évasé de tuyau à huile	40 N·m (4,0 kg-m)