

INFORMATIONS D'ENTRETIEN	9-1	REPOSE DU VOLANT MOTEUR	9-4
DEPOSE DU COUVERCLE DU DEMI-CARTER GAUCHE	9-2	REPOSE DU COUVERCLE DU DEMI-CARTER GAUCHE	9-4
DEPOSE DU VOLANT MOTEUR	9-3		

INFORMATIONS D'ENTRETIEN**GENERALITES**

- Ce chapitre couvre la dépose et la repose de l'alternateur. Ces opérations peuvent être effectuées sans déposer le moteur du cadre.
- Pour le contrôle de l'alternateur, se reporter au chapitre 16.

COUPLES DE SERRAGE

Volant moteur	125 N·m (12,5 kg-m)
Couvercle de carter moteur	12 N·m (1,2 kg-m)

OUTILS**Outils ordinaires**

Outil de maintien de volant	07725-0040000
Extracteur de rotor	07733-0020001 ou 07933-3290001