

Mesurer le diamètre extérieur de l'arbre de renvoi.

LIMITES DE SERVICE :

C1 19,94 mm
C2, C3 24,92 mm

Mesurer le diamètre intérieur de la fourchette de sélection.

LIMITE DE SERVICE : 14,05 mm

Mesurer l'épaisseur des doigts de fourchette de sélection.

LIMITE DE SERVICE : 4,5 mm

Mesurer le diamètre extérieur de l'axe de fourchette de sélection.

LIMITE DE SERVICE : 13,90 mm

Vérifier les gorges de barillet de sélection et remplacer les barillets si elles sont endommagées ou présentent une usure excessive.

Den Außendurchmesser der Nebenwelle messen.

VERSCHLEISSGRENZEN:

C1 19,94 mm
C2, C3 24,92 mm

Den Innendurchmesser der Schaltgabelbohrung messen.

VERSCHLEISSGRENZE: 14,05 mm

Die Stärke der Schaltklauen messen.

VERSCHLEISSGRENZE: 4,5 mm

Den Außendurchmesser der Schaltgabelachse messen.

VERSCHLEISSGRENZE: 13,90 mm

Die Nuten der Schaltwalze überprüfen und die Schaltwalze auswechseln, falls die Nuten beschädigt oder übermäßig verschliffen sind.