

**REPLACEMENT DE ROULEMENT A AIGUILLES
DE BIELLETTE D'AMORTISSEUR**

Chasser les roulements à aiguilles.

NOTE

- Faire attention à ne pas endommager la surface d'étanchéité du cache-poussière.

OUTIL :
EXTRACTEUR DE ROULEMENT
07946-MJ00100

(1) EXTRACTEUR DE ROULEMENT

Enfoncer les nouveaux roulements à aiguilles dans la biellette d'amortisseur avec leur marquage dirigé vers l'extérieur.

OUTILS :
CHASSOIR **07749-0010000**
ACCESSOIRE, 32 x 35 mm **07746-0010100**

- (1) CHASSOIR**
- (2) ACCESSOIRE, 32 x 35 mm**

**REPLACEMENT DE ROULEMENT A AIGUILLES
DE TRINGLE D'AMORTISSEUR**

Extraire les roulements à aiguilles.

OUTILS :
EXTRACTEUR DE ROULEMENT
07946-MJ00100
BASE DE CHASSOIR DE ROULEMENT
07HMF-KS60100

- (1) EXTRACTEUR DE ROULEMENT**
- (2) BASE DE CHASSOIR DE ROULEMENT**

Enfoncer deux nouveaux roulements à aiguilles dans la tringle d'amortisseur avec leurs marquages dirigés vers l'extérieur.

OUTILS :
CHASSOIR **07749-0010000**
ACCESSOIRE, 32 x 35 mm **07746-0010100**

- (1) CHASSOIR**
- (2) ACCESSOIRE, 32 x 35 mm**

FEDERBEINHEBEL-NADELLAGER AUSWECHSELN

Die Nadellager austreiben.

ZUR BEACHTUNG

- Nicht die Dichtfläche der Staubdichtung beschädigen.

WERKZEUG:
LAGERAUSZIEHER **07946-MJ00100**

- (1) LAGERAUSZIEHER**

Die neuen Nadellager mit den Markierungen nach außen weisend in den Federbeinhebel einpressen.

WERKZEUGE:
TREIBDORN **07749-0010000**
AUFSATZ, 32 x 35 mm **07746-0010100**

- (1) TREIBDORN**
- (2) AUFSATZ, 32 x 35 mm**

**FEDERBEINSTANGEN-NADELLAGER GER
AUSWECHSELN**

Die Nadellager austreiben.

WERKZEUGE:
LAGERAUSZIEHER **07946-MJ00100**
LAGERTREIBDORNSOCKEL **07HMF-KS60100**

- (1) LAGERAUSZIEHER**
- (2) LAGERTREIBDORNSOCKEL**

Zwei neue Nadellager mit den Markierungen nach außen weisend in die Federbeinstange einpressen.

WERKZEUGE:
TREIBDORN **07749-0010000**
AUFSATZ, 32 x 35 mm **07746-0010100**

- (1) TREIBDORN**
- (2) AUFSATZ, 32 x 35 mm**