

## GARDE-BOUE ARRIERE/TUYAU D'ECHAPPEMENT

---

INFORMATIONS D'ENTRETIEN	15-1	TUYAU D'ECHAPPEMENT	15-3
GARDE-BOUE ARRIERE	15-2		

### INFORMATIONS D'ENTRETIEN

#### GENERALITES

- Ce chapitre décrit les procédures de dépose/repose du garde-boue arrière et du tuyau d'échappement.
- De l'acier inoxydable coloré trempé est utilisé pour le tuyau d'échappement. Si le moteur est démarré avec des traces de graisse sur le tuyau d'échappement, la couleur de ce dernier sera abîmée.  
Pour retirer les taches, passer le tuyau avec un composé fin, le nettoyer avec un détergent domestique destiné à de l'acier inoxydable, le rincer et l'essuyer avec un chiffon sec.

#### ATTENTION

- *Ne pas entretenir le système d'échappement lorsqu'il est chaud.*
- 

#### COUPLES DE SERRAGE:

Ecrou de raccord de tuyau d'échappement	27 N·m (2,7 kg-m)
Boulon de montage du silencieux	70 N·m (7,0 kg-m)
Protecteur de tuyau d'échappement	10 N·m (1,0 kg-m)
Boulon de bridage du tuyau d'échappement	27 N·m (2,7 kg-m)