

PROGRAMME DE MAINTENANCE

Exécutez l'inspection avant conduite comme indiqué dans le manuel d'utilisation, à l'occasion de chaque maintenance programmée.

I: Inspectez et nettoyez, réglez, lubrifiez ou remplacez si nécessaire. C : Nettoyez. R : Remplacez. A : Réglez. L : Lubrifiez.

ELEMENTS	FREQUENCE	SELON CE QUI SE PRODUIT EN PREMIER → NOTE	MAINTENANCE INITIALE	INTERVALLE REGULIER DE MAINTENANCE					VOIR LA PAGE
			mi	600	1 200	1 800	2 400		
			km	1 000	2 000	3 000	4 000		
		MOIS	1	6	12	18	24		
* LIGNE DE CARBURANT					I			I	3-5
** FILTRE DE CARBURANT					C			C	3-5
* FONCTIONNEMENT DU PAPILLON					I			I	3-5
FILTRE A AIR		NOTE 1		C	C	C	C	C	3-6
BOUGIE				I	I	I	I	I	3-7
* JEU DE SOUPAPES			I	I	I	I	I	I	3-8
HUILE MOTEUR			R	R	R	R	R	R	3-10
FILTRE D'HUILE MOTEUR			R	R	R	R	R	R	3-12
* FILTRE D'HUILE MOTEUR DANS LE TUBE INFERIEUR					C			C	4-2
* SYSTEME DE DECOMPRESSION			I	I	I	I	I	I	3-13
** RALENTI DU MOTEUR			I	I	I	I	I	I	3-13
LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT DU RADIATEUR		NOTE 2			I			R	3-14
* CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT			I	I	I	I	I	I	3-14
CHAINE D'ENTRAINEMENT		NOTE 1	I, L	I,L : Tous les 300 mi (500 km) ou tous les 3 mois					3-15
COULISSEAU DE CHAINE D'ENTRAINEMENT				I	I	I	I	I	3-18
LIQUIDE DE FREIN		NOTE 2		I	I	I	I	I	3-19
USURE DES PLAQUETTES DE FREIN				I	I	I	I	I	3-20
SYSTEME DE FREINAGE			I	I	I	I	I	I	3-20
CONTACTEUR DE FEU DE STOP					I			I	3-21
* INCLINAISON DES PHARES					I			I	3-21
SYSTEME D'EMBRAYAGE			I	I	I	I	I	I	3-21
BEQUILLE LATERALE					I			I	3-22
* SUSPENSION					I			I	3-22
* SUPPRESSION D'ETINCELLES			C : Tous les 1 000 mi (1 600 km) ou tous les 100 heures de fonctionnement					3-24	
* ECROUS, BOULONS, FIXATIONS			I		I			I	3-24
** ROUES/PNEUS			I	I	I	I	I	I	3-25
** ROULEMENTS DE LA TETE DE DIRECTION			I		I			I	3-25

* Ces opérations doivent être effectuées par un agent HONDA agréé, sauf si le propriétaire dispose des outils appropriés et des informations d'entretien et s'il est un mécanicien qualifié.

** Pour des raisons de sécurité, nous recommandons que la maintenance de ces composants ne soit effectuée que par un agent HONDA agréé.

NOTES : 1. La maintenance doit être effectuée plus fréquemment si la moto est utilisée dans des régions généralement humides ou poussiéreuses.
2. Remplacez tous les deux ans. Le remplacement nécessite un mécanicien qualifié.