

INSTALLATION DU PISTON

INSTALLATION DE SEGMENTS DE PISTON

Nettoyez complètement les rainures de segment. Appliquez de l'huile moteur sur les segments de piston et installez-les.

ATTENTION:

- *N'endommagez pas les segments de piston en écartant trop leur extrémité.*
- *Veillez à ne pas endommager le piston pendant l'installation des segments.*

NOTA:

- Installez le segment sur le piston en tournant sa face marquée vers le haut.
- Espacez de 120 degrés les coupes de segment.
- N'alignez pas la coupe de segment de piston et ne placez pas la coupe perpendiculairement au trou d'axe de piston.
- Espacez de 40 mm ou plus les coupes de rail latéral.

Une fois que les segments sont installés, ils doivent tourner librement sans frotter.

