

CARBURADOR

REMOÇÃO

Remova as tampas laterais, o assento e o tanque de combustível.

Remova os parafusos e o suporte do tanque de combustível. Solte o parafuso de drenagem e drene o combustível em um recipiente adequado.

Solte as contraporcas dos cabos e remova o cabo do acelerador.

Solte o parafuso da presilha do cabo e desconecte o cabo do afogador.
Solte os parafusos das braçadeiras do coletor de admissão e do conduto de ar.
Remova o carburador.

DESMONTAGEM

Remova os três parafusos e a tampa do diafragma da bomba de aceleração.

Remova a mola e o diafragma.

