

**INFORMAÇÕES DE SERVIÇO
REMOÇÃO DO MOTOR**5-1
5-2**INSTALAÇÃO DO MOTOR**

5-3

INFORMAÇÕES DE SERVIÇO**INSTRUÇÕES GERAIS****5**

- Os seguintes componentes requerem a remoção do motor para efetuar os serviços de manutenção.
 - Árvore de manivelas (capítulo 10)
 - Cabeçote/válvulas ((capítulo 6)
 - Cilindro/pistão (capítulo 7)
 - Tambor seletor de marchas (capítulo 10)
 - Transmissão (capítulo 10)
- Os seguintes componentes podem ser executados os serviços com o motor instalado no chassi.
 - Alternador (capítulo 9)
 - Árvore de comando (capítulo 6)
 - Carburador (capítulo 4)
 - Embreagem (capítulo 8)
 - Seletor de marchas (capítulo 8)
 - Bomba de óleo (capítulo 2)