

Meça o diâmetro interno do pé da biela.

LIMITE DE USO: 15,06 mm

Calcule a folga entre o pino do pistão e a biela.

LIMITE DE USO: 0,10 mm



INSTALAÇÃO DO PISTÃO

INSTALAÇÃO DOS ANÉIS DO PISTÃO

NOTA

- Tenha cuidado para não danificar o pistão e anéis durante a instalação.
- Não troque o 1º anel com 2º anel.
- Quando instalar o anel de controle de óleo, instale primeiro o anel espaçador e depois os anéis laterais. Não alinhe as extremidades dos anéis laterais.

Instale os anéis do pistão cuidadosamente com as marcas voltadas para cima.

Deixe um espaço de 120° entre as extremidades dos anéis, evitando que suas extremidades fiquem alinhadas com o furo do pistão e em direção perpendicular ao furo.

Após a instalação, os anéis devem girar livremente nas canaletas.

