

INFORMAÇÕES DE SERVIÇO	14-1	ASSENTO/TAMPA LATERAL	14-3
DIAGNOSE DE DEFEITOS	14-1	PÁRA-LAMA TRASEIRO	14-4
CARENAGEM DIANTEIRA	14-2	SISTEMA DE ESCAPE	14-4
PROTETOR DO MOTOR	14-2		

## INFORMAÇÕES DE SERVIÇO

### INSTRUÇÕES GERAIS

#### CUIDADO

*Os componentes do sistema de escape tornam-se muito quentes durante o uso do veículo. Deixe-os resfriarem antes de removê-los ou efetuar serviços no sistema de escape.*

- Este capítulo descreve os procedimentos de remoção e instalação dos painéis do chassi e do sistema de escape.
- Substitua sempre a junta ao remover o tubo de escape do motor.
- Sempre aperte a braçadeira do silencioso primeiro e, em seguida, outros elementos de fixação. Se apertar outros parafusos primeiro, o tubo de escape pode não assentar corretamente.
- Inspeccione sempre o sistema de escape quanto a vazamento após a instalação.

## DIAGNOSE DE DEFEITOS

### Ruído excessivo de escape

- Sistema de escape quebrado
- Fuga de gás de escape

### Baixo rendimento

- Sistema de escape deformado
- Fuga de gás de escape
- Silencioso obstruído