

## INFORMAÇÕES DE SERVIÇO

### INSTRUÇÕES GERAIS

- Durante a remoção e a instalação do motor, apóie a motocicleta no cavalete central.
- Evite danificar os parafusos e porcas dos suportes do motor, fiação e cabos.  
Coloque um suporte apropriado sob o motor durante a remoção e a instalação.
- As peças ou conjuntos abaixo requerem a remoção do motor para a execução dos serviços de manutenção e reparo.
  - tampa do cabeçote, árvore de comando e cabeçote
  - Cilindro / pistão
  - Transmissão, árvore de manivelas e sistema de partida

### ESPECIFICAÇÕES

Peso seco do motor	31 kg
Capacidade de óleo do motor:	1,4 litros (após a desmontagem)
	1,1 litros (para troca)
Óleo do motor recomendado:	MOBIL SUPERMOTO 4T
	Classificação de serviço: API-SF
	Viscosidade: SAE 20W-50

### ESPECIFICAÇÕES DE TORQUE

Porcas de fixação do motor	superiores	27 N.m (2,7 kg.m)
	dianteiras	27 N.m (2,7 kg.m)
	traseiras	55 N.m (5,5 kg.m)
Parafuso do pedal do câmbio		12 N.m (1,2 kg.m)