

INSPEÇÃO

Meça o diâmetro externo do pistão com um micrômetro.

LIMITE DE USO: 33,870 mm

Meça o diâmetro interno do cilindro.

LIMITE DE USO: 34,020 mm

MONTAGEM

NOTA

- Se as guarnições dos pinos de articulação estiverem endurecidas ou deterioradas deverão ser trocadas.
- O retentor de pó e o selo do pistão devem ser trocados sempre que forem removidos.
- Lubrifique o retentor de pó e o selo novos com graxa à base de silicone antes de montá-los.

Instale o retentor de pó e o selo do pistão.
Instale o pistão com a extremidade aberta voltada para as pastilhas.

Lubrifique os pinos de articulação e o anel do pino inferior com graxa à base de silicone.

Instale as guarnições nas canaletas da carcaça do cãliper.
Monte os pinos de articulação, cãliper, arruelas de pressão e o suporte.

NOTA

- Instale as arruelas de pressão com a face abaulada voltada para o suporte.
- Certifique-se de instalar o anel no pino de articulação inferior.
- Certifique-se de que as guarnições estejam assentadas corretamente nas canaletas da carcaça do cãliper.

Aperte os pinos de articulação com o torque especificado.

TORQUE: 23 N.m (2,3 kg.m)

