

INFORMAÇÕES DE SERVIÇO	32-1	ESCAPAMENTO	32-2
DIAGNOSE DE DEFEITOS	32-1	ASSENTO/AGREGADOS DO CHASSI	32-2

## INFORMAÇÕES DE SERVIÇO

### INSTRUÇÕES GERAIS

#### CUIDADO

*O sistema de escapamento pode provocar queimaduras graves. Espere esfriar antes de executar qualquer serviço de remoção ou reparo.*

- Este capítulo descreve a remoção e instalação dos agregados do chassi e do sistema de escapamento.
- Quando remover as tampas laterais, tenha cuidado para não danificar os pinos de fixação.
- A junta do tubo de escapamento deve ser substituída sempre que o escapamento for removido do motor.
- Instale o silencioso sem apertar os parafusos de fixação. Instale e aperte as porcas de junção do tubo de escape e em seguida os parafusos de fixação.
- Certifique-se que não existe vazamentos no sistema de escapamento, após a instalação.

### DIAGNOSE DE DEFEITOS

#### **Barulho excessivo no escapamento**

- Sistema de escapamento quebrado
- Vazamento de gases no escapamento

#### **Mau desempenho**

- Sistema de escapamento deformado
- Vazamentos de gases no escapamento
- Escapamento obstruído