

PROTETOR DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL

Remova o parafuso Phillips e a bucha.

Puxe o protetor do tanque de combustível para fora até soltar os pinos de fixação dos suportes.

Retire o protetor do tanque de combustível.

Instale o protetor do tanque de combustível na ordem inversa da remoção.

