

NOTA

- O motor de partida deve girar quando a transmissão está em ponto morto ou com a embreagem desacoplada.
- Verifique os seguintes componentes antes de diagnosticar o sistema:
 - Fusível
 - Cabos da bateria e do motor de partida
 - Bateria

Motor de partida não gira

