| | ITEMS | FRECUENCIA / LO QUE ACONTEZCA PRIMERO ↓ / NOTA | | LACTURA DEL ODOMETRO [NOTA (1)] | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | x 1.000 km | 1 | 4 | 8 | 12 | Consulte la página |
| | | | x 1.000 mi | 0,6 | 2,5 | 5 | 7,5 | |
| | | NOTA | MESES | | 6 | 12 | 18 | |
| | CADENA DE TRANSMISION | | | Cada 1.000 km I, L | | | | 77 |
| | BATERÍA | | | Cada 2.000 km I | | | | 90 |
| | DESGASTE DE LAS ZAPATAS DE LOS FRENOS | | | | I | I | I | 89 |
| | SISTEMA DE FRENOS | | | I | I | I | I | 15, 89 |
| * | INTERRUPTOR DE LA LUZ DEL FRENO | | | | I | I | I | 98 |
| * | ORIENTACION DE LOS FAROS | | | | I | I | I | 42 |
| | SISTEMA DEL EMBRAGUE | | | I | I | I | I | 20 |
| | CABALLETE LATERAL | | | | I | I | I | 84 |
| * | SUSPENSION | | | | I | I | I | 83 |
| * | TUERCAS, TORNILLOS Y FIADORES | NOTA (4) | | I | | I | | – |
| ** | RUEDAS Y NEUMATICOS **(NF100 3SH)** | | | | I | I | I | – |
| ** | RUEDAS Y NEUMATICOS **(NF100 1SH)** | NOTA (4) | | I | I | I | I | – |
| ** | COJINETES DEL CABEZAL DE DIRECCION | | | I | | | I | – |