



## **ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΚΑΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΕΤΙΚΕΤΑ ΦΟΡΤΩΣΗΣ**

### **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

#### **ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΚΑΙ ΦΟΡΤΩΣΗ**

- Ο ασφαλής χειρισμός της μοτοσυκλέτας μπορεί να επηρεαστεί από τα αξεσουάρ και την φόρτωση τους.
- Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες που περιέχονται στο εγχειρίδιο χρήσης και στις οδηγίες τοποθέτησης των αξεσουάρ.
- Το ολικό βάρος των αξεσουάρ και των αποσκευών μαζί με το βάρος του οδηγού και του συνεπιβάτη δεν θα πρέπει να υπερβαίνει **170 kg (375 lb)** , το οποίο είναι το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος.
- Το βάρος των αποσκευών δεν πρέπει να υπερβαίνει **9 kg (20 lb)** σε οποιαδήποτε συνθήκες.
- Η τοποθέτηση μεγαλύτερων πηρουνιών ή μεγαλύτερου τιμονιού που είναι τοποθετημένο στο φέριγκ δεν προτείνεται.