

Se non si riesce ad inserire lo spessore senza difficoltà, tirare la forcella sinistra verso l'esterno, o spingerla in dentro, sino a quando si riesce ad inserire lo spessore, e procedere poi ad avvitare i bulloni di bloccaggio dell'assale lasciando lo spessore inserito. Dopo l'avvitamento togliere lo spessore. Dopo aver installato la ruota, tirare il freno varie volte e controllare poi di nuovo il gioco fra il sostegno della pinza ed il disco. Se il gioco non è sufficiente, evitare assolutamente di utilizzare la motocicletta.

▲ ATTENZIONE

*** Se si guida la motocicletta con un gioco tra il disco e il supporto della pinza insufficiente, si possono danneggiare i dischi del freno e ridurre le prestazioni di frenata del mezzo.**