

4. Soak the elements in clean gear oil (SAE #80 or #90) and squeeze out the excess.
5. Install the element in the housing pushing the cover into the housing neck until it snaps closed.

- 
4. Remoje las piezas en un aceite de engranaje limpio (SAE #80 o #90) y estruje el resto.
  5. Coloque la pieza en el alojamiento empujando la tapa en el alojamiento hasta que se cierre.