

## 《CB1300 SUPER TOURING〈ABS〉》

### 《取外し》

1. メインスイッチのキーをシートロックに差し込み、右に回してロックを解除します。
2. シートを後方へずらしながら持ち上げて取外します。

### 《取付け》

1. フレームのガイドにシートの凸部を差し込み、シートを取付けます。
2. シート後部を押し下げてロックします。
3. シートを軽く持ち上げてロックがかかっていることを確認してください。
3. キーを抜きます。

### 知 識

- メインスイッチのキーを置き忘れた状態でシートを取付けると、自動的にロックされ、キーを取り出せなくなりますのでご注意ください。

