

■ 取り外し

1. ボルトA、ボルトB、ボルトC、ボルトD、カラーを取り外す。
2. **(CBR600RR)**
チェーンAをロアフェアリングから引き抜き、ロアフェアリングを取り外す。
(CBR600RR <ABS>)
チェーンAとBをロアフェアリングから引き抜き、ロアフェアリングとクランプを取り外す。

■ 取り付け

1. 外した部品を逆の手順で取り付け。
チェーンが元の位置に通っていることを確認してください。