

Ободья колес и спицы

Поддержание правильной формы ободьев колес (круглые) и правильного натяжения спиц является залогом безопасного управления мотоциклом. Чрезмерно низкое натяжение спиц может вызвать неустойчивость мотоцикла на высоких скоростях и последующую потерю управления. Для проведения работ в рамках технического обслуживания снимать колеса не нужно. Тем не менее, сведения о снятии колес приведены для экстренных ситуаций. ➤ Стр. 310

1. Проверьте состояние ободьев колес и спиц.
2. Натяните все ослабленные спицы.
▶ **CRF1100A2/A4/D2/D4**
Воспользуйтесь шестигранным ключом с шаровым наконечником длиной не менее 140 мм.
3. Медленно вращайте колесо для его проверки на биение. Биение колеса говорит о деформации его обода. Если биение видно невооруженным взглядом, обратитесь к официальному дилеру Honda.