

エンジンオイルの点検

1. 足場のしっかりとした平坦地にメインスタンドを立てる。
2. エンジンが冷えている場合は、3～5分ほどアイドリングさせる。
3. メインスイッチを OFF にしてエンジンを止め、2～3分間待つ。
4. オイルレベルが点検窓の上限と下限の間にあることを確認する。

