

## ■ シートの閉じかた

1. シートをおろし、シート後部を上から押してロックします。シートを軽く持ち上げて、ロックがかかっていることを確認してください。シートがロックされない場合は、エマージェンシーキーを時計回りに回してロックします。
2. 緊急用シートオープナーからエマージェンシーキーを抜き、フロントリッドを取り付ける。

