

## Уход за мотоциклом

### Меры предосторожности при мойке

Следуйте приведенным ниже правилам при мойке мотоцикла:

- Не используйте мойки высокого давления:
    - ▶ Мойки высокого давления могут повредить движущиеся детали и электрические компоненты, сделав их неработоспособными.
  - Не направляйте струю воды на глушитель:
    - ▶ Вода, скопившаяся в глушителе, может препятствовать запуску двигателя и стать причиной коррозии глушителя.
  - Просушите тормоза:
    - ▶ Вода неблагоприятно сказывается на эффективности работы тормозов. После мытья совершите небольшую поездку на малой скорости, во время которой периодически задействуйте тормоза, чтобы просушить их.
  - Не направляйте струю воды под седло:
    - ▶ Вода, попавшая в подседельное пространство, может повредить находящиеся в нем документы и вещи.
  - Не направляйте струю воды в воздухоочиститель:
    - ▶ Вода, попавшая в воздухоочиститель, может препятствовать пуску двигателя.
- Не направляйте струю воды на фару:
    - ▶ Конденсат внутри фары должен рассеяться после нескольких минут работы двигателя.
  - Не используйте полировочные составы на матовых окрашенных поверхностях.
    - ▶ Промойте матовые окрашенные поверхности мягкой тканью или губкой с большим количеством воды. Просушите мягкой сухой ветошью.
    - ▶ Используйте нейтральные моющие средства для очистки матовых окрашенных поверхностей.