

10. Ön tekerleđi yere indiriniz.
11. Fren kolunu birkaç defa uygulayınız. Daha sonra, çatalı birkaç kez pompalayınız.
12. Sol aks sıkıştırma cıvatalarını yeniden sıkınız.

Tork: 22 N·m (2.2 kgf·m, 16 lbf·ft).

13. Ön tekerleđi yeniden yerden kaldırınız ve freni bırakmanızın ardından tekerleđin serbest şekilde dönüp dönmediđini kontrol ediniz.
14. Tekerlek hız sensörünü takınız ve cıvataları sıkınız, ardından tekerlek hız sensörü ve sinyal halkası arasındaki boşluğu kontrol ediniz.
15. Koruyucu bandı veya bezi çıkarınız.

Eđer takma işleminde tork anahtarı kullanılmadıysa, düzgün takılıp takılmadıklarını doğrulamak için en kısa zamanda servisiniz ile görüşünüz. Yanlış takma fren kapasitesinin düşmesine yol açabilir.