

10. Sökülen parçaları, sökme sırasının tersini izleyerek takınız.

- Buji kapaęını yeniden takıp, herhangi bir kablonun veya telin sıkışmasını önlemek için dikkat ediniz.