

Entretien nécessaire

- Dépose/pose du thermostat (page 5-4)

| Procédure | | Q'té | Remarques |
|-----------|---------------------------------------|------|--|
| | Ordre des opérations de dépose | | La repose se fait dans l'ordre inverse de la dépose. |
| (1) | Sous-filtre à air | 1 | |
| (2) | Tuyau de reniflard | 1 | |
| (3) | Chapeau de bougie | 2 | |
| (4) | Boulon du cache-culbuteurs | 4 | NOTE: |
| | | | • En resserrant le boulon, resserrer en premier les deux boulons identifiés par le repère "A". |
| (5) | Caoutchouc de montage | 4 | • Installer avec le repère " U P dirigé vers le haut. |
| (6) | Cache-culbuteurs | 1 | NOTE: |
| | | | • Faire très attention de ne pas endommager l'intérieur du couvercle de la culasse. |
| (7) | Joint | 1 | • L'installer, le repère "Ū IN" orienté vers l'avant. |