

Entretien nécessaire

- Dépose/pose du tuyau d'échappement (page 2-5)
- Dépose/pose de l'arbre à cames (page 8-4)
- Dépose/pose du carburateur (page 6-4)
- Dépose/pose de la soupape d'aspiration d'air (page 6-14)

Procédure		Q'té	Remarques
(1)	Ordre des opérations de dépose	8/8	<p>La repose se fait dans l'ordre inverse de la dépose.</p> <p>NOTE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Faire très attention de ne pas laisser tomber les boulons et les rondelles dans le carter moteur. <p>NOTE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Poser avec le repère "YUP" dirigé vers le côté droit arrière. <p>NOTE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Poser avec le repère "↑" dirigé vers le haut. " R H = côté droit, "LH" = côté gauche. <p>Aligner la rainure sur le becquet de la culasse.</p>
	Boulon/rondelle de 9 mm de la culasse		
(2)	Boulon de 6 mm de la culasse	2	
(3)	Ensemble culasse	1	
(4)	Joint	1	
(5)	Goupille	2	
(6)	Isolant de carburateur	2	