

## RUEDA DELANTERA/SUSPENSIÓN/DIRECCIÓN

Monte el dispositivo de retención del piñón del velocímetro en el cubo de rueda izquierdo alineando las orejetas con las ranuras del cubo.



Aplique grasa a los labios del guardapolvo izquierdo nuevo. Monte el guardapolvo hasta que quede completamente asentado en el cubo de rueda izquierdo.



### TIPO A TAMBOR

